

# ALEZIO

Bomba de calor reversible aire-agua "Split Inverter"



## AWHP MIV-II



### Instrucciones de utilización

# Índice

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción .....</b>  | <b>4</b>  |
|          | <b>1.1 Símbolos utilizados .....</b>   | <b>4</b>  |
|          | 1.1.1 Símbolos utilizados en el manual de instrucciones .....  | 4         |
|          | 1.1.2 Símbolos utilizados en el equipo .....   | 4         |
|          | <b>1.2 Abreviaturas y léxico .....</b>   | <b>5</b>  |
|          | <b>1.3 Generalidades .....</b>   | <b>5</b>  |
|          | 1.3.1 Responsabilidad del fabricante .....   | 5         |
|          | 1.3.2 Responsabilidad del instalador .....   | 6         |
|          | 1.3.3 Responsabilidad del usuario .....  | 6         |
| <b>2</b> | <b>Consignas de seguridad y recomendaciones .....</b>  | <b>7</b>  |
|          | <b>2.1 Normas de seguridad .....</b>   | <b>7</b>  |
|          | <b>2.2 Recomendaciones .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Descripción .....</b>   | <b>9</b>  |
|          | <b>3.1 Descripción general .....</b>   | <b>9</b>  |
|          | <b>3.2 Cuadro de control .....</b>   | <b>10</b> |
|          | 3.2.1 Descripción .....  | 10        |
|          | 3.2.2 Descripción de la pantalla .....   | 10        |
| <b>4</b> | <b>Utilización del aparato .....</b>   | <b>12</b> |
|          | <b>4.1 Arrancar y detener la bomba de calor .....</b>  | <b>12</b> |
|          | 4.1.1 Arrancar la bomba de calor .....   | 12        |
|          | 4.1.2 Parada de la calefacción central .....   | 14        |
|          | <b>4.2 Visualización del menú Información .....</b>  | <b>14</b> |
|          | 4.2.1 Presentación de los valores medidos .....  | 15        |
|          | 4.2.2 Indicación del consumo de energía .....  | 15        |
|          | <b>4.3 Modificación de los parámetros del usuario .....</b>  | <b>16</b> |
|          | 4.3.1 Modificación de la temperatura ambiente de consigna  .....       | 17        |
|          | 4.3.2 Modificación de la temperatura del agua caliente sanitaria  ..... | 17        |
|          | 4.3.3 Modificación del modo de funcionamiento .....  | 18        |
|          | 4.3.4 Funcionamiento forzado del aporte .....  | 18        |
|          | 4.3.5 Modo de funcionamiento híbrido .....   | 19        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>5</b> | <b>Control y mantenimiento .....</b>          | <b>22</b> |
|          | <b>5.1 Directrices generales .....</b>        | <b>22</b> |
|          | <b>5.2 Comprobaciones periódicas .....</b>    | <b>22</b> |
|          | <b>5.3 Añadir agua a la instalación .....</b> | <b>23</b> |
|          | <b>5.4 Purga de la calefacción .....</b>      | <b>24</b> |
|          | 5.4.1 Purga manual .....                      | 24        |
|          | 5.4.2 Purga automática .....                  | 24        |
| <b>6</b> | <b>En caso de avería .....</b>                | <b>26</b> |
|          | <b>6.1 Mensajes de error .....</b>            | <b>26</b> |
|          | <b>6.2 Incidencias y soluciones .....</b>     | <b>27</b> |
| <b>7</b> | <b>Características técnicas .....</b>         | <b>29</b> |
|          | <b>7.1 Características técnicas .....</b>     | <b>29</b> |
|          | 7.1.1 Bomba de calor .....                    | 29        |
| <b>8</b> | <b>Ahorro de energía .....</b>                | <b>31</b> |
|          | <b>8.1 Ahorro de energía .....</b>            | <b>31</b> |
|          | 8.1.1 Consejos para ahorrar energía .....     | 31        |
|          | 8.1.2 Termostato de ambiente y ajustes .....  | 31        |
| <b>9</b> | <b>Garantías .....</b>                        | <b>32</b> |
|          | <b>9.1 Generalidades .....</b>                | <b>32</b> |
|          | <b>9.2 Condiciones de la garantía .....</b>   | <b>32</b> |



# 1 Introducción

## 1.1 Símbolos utilizados

### 1.1.1. Símbolos utilizados en el manual de instrucciones

En estas instrucciones se emplean distintos niveles de peligro para llamar la atención sobre determinadas indicaciones. De esta forma pretendemos asegurar la seguridad del usuario, evitar posibles problemas y garantizar el buen funcionamiento del aparato.



#### PELIGRO

Señala una situación potencialmente peligrosa que puede conllevar lesiones corporales graves.



#### ADVERTENCIA

Señala una situación potencialmente peligrosa que puede conllevar lesiones corporales leves.



#### ATENCION

Señala un riesgo de daños materiales.



Señala una información importante.



Señala una referencia a otros manuales de instrucciones u otras páginas del manual.

### 1.1.2. Símbolos utilizados en el equipo



Tierra de protección



Corriente alterna



Leer atentamente las instrucciones antes de realizar la instalación y de la puesta en marcha.



Eliminar los productos usados utilizando una estructura de recuperación y reciclaje apropiada.



Este aparato debe estar conectado a la tierra de protección.



D000241-C



M002628-A

Atención peligro, piezas con tensión eléctrica.  
Desconectar la alimentación de red antes de cualquier operación.

## 1.2 Abreviaturas y léxico

- ▶ **MIV:** Módulo interior
- ▶ **BC:** Bomba de calor
- ▶ **ACS:** Agua caliente sanitaria
- ▶ Temperatura de impulsión: Temperatura del agua que circula en los radiadores o en el suelo radiante
- ▶ Temperatura ambiente: Temperatura interior de la casa o de una habitación
- ▶ Consigna de temperatura ambiente: Temperatura programada en la regulación y que debe alcanzar la bomba de calor
- ▶ Activación del aporte forzado: Función que permite encender la resistencia eléctrica interior complementaria además de la bomba de calor en períodos muy fríos

## 1.3 Generalidades

### 1.3.1. Responsabilidad del fabricante

Nuestros productos se fabrican respetando los requisitos de las distintas directivas europeas aplicables. Por lo que llevan el marcado **CE** y todos los documentos necesarios.

Siempre preocupados por la calidad de nuestros productos, nos esforzamos continuamente por mejorarlos. Por consiguiente, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento las características reseñadas en este documento.

Conforme al artículo L. 113-3 del código de consumo, es nuestro deber informar a los clientes de su obligación de encargar la instalación de estos equipos a un instalador certificado cuando la carga de líquido sea superior a dos kilogramos, o si fuese necesaria una conexión de líquido frigorífico (caso de los sistemas split, aunque incorporen un sistema de acoplamiento rápido).

Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante en los siguientes casos:

- ▶ No respetar las instrucciones de uso del aparato.
- ▶ Falta de mantenimiento del aparato.
- ▶ No respetar las instrucciones de instalación del aparato.

### 1.3.2. Responsabilidad del instalador

---

El instalador es el responsable de la instalación y de la primera puesta en servicio del aparato. El instalador debe respetar las siguientes directrices:

- ▶ Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- ▶ Realizar la instalación conforme a la legislación y las normas vigentes.
- ▶ Efectuar la primera puesta en servicio y comprobar todos los puntos de control necesarios.
- ▶ Explicar la instalación al usuario.
- ▶ Si un mantenimiento es necesario, advertir al usuario de la obligación de revisar y mantener el aparato.
- ▶ Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

### 1.3.3. Responsabilidad del usuario

---

Para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato, el usuario debe atenerse a las siguientes indicaciones:

- ▶ Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- ▶ Recurrir a profesionales cualificados para hacer la instalación y efectuar la primera puesta en servicio.
- ▶ Haga que el instalador le explique cómo es su instalación.
- ▶ Encargar a un profesional cualificado que efectúe las comprobaciones y las operaciones de mantenimiento necesarias.
- ▶ Conservar los manuales en buen estado en un lugar próximo al aparato.

Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni por personas sin experiencia ni conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato de una persona responsable de su seguridad. Conviene vigilar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Para evitar situaciones peligrosas, si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante original, el representante del fabricante o cualquier otro técnico con formación específica.

## 2 Consignas de seguridad y recomendaciones

---

### 2.1 Normas de seguridad

---



#### PELIGRO

En caso de emanaciones de humos o fuga de líquido frigorífico:

1. Apagar el aparato.
2. Abrir las ventanas.
3. Evacuar el lugar.
4. Avisar a un profesional cualificado.



#### ADVERTENCIA

Dependiendo de los ajustes del aparato:

- ▶ La temperatura de los radiadores puede alcanzar los 80 °C.
- ▶ No tocar los tubos de la conexión frigorífica con las manos desnudas cuando el aparato está funcionando. Existe el riesgo de quemaduras o congelación.



#### ATENCIÓN

No dejar el aparato sin mantenimiento. Para el mantenimiento anual del aparato es conveniente llamar a un profesional cualificado o suscribir un contrato de mantenimiento.

### 2.2 Recomendaciones

---



#### ADVERTENCIA

Sólo un profesional cualificado está autorizado a efectuar intervenciones en el aparato y en la instalación.

- ▶ Comprobar regularmente que la presión de agua de la instalación está comprendida entre 1,5 y 2 bar.
- ▶ Procurar que se pueda acceder siempre al aparato para las operaciones de mantenimiento.
- ▶ Procurar no vaciar la instalación.
- ▶ Usar únicamente piezas de recambio originales.



- ▶ No quitar ni cubrir nunca las etiquetas y placas de señalización colocadas en los aparatos. Las etiquetas y las placas de señalización deben poder leerse durante toda la vida del aparato.
- ▶ Seleccionar preferentemente el modo paro/antihielo al desconectar el aparato para mantener las siguientes funciones:
  - Antibloqueo de bombas
  - Protección antihielo

# 3 Descripción

---

## 3.1 Descripción general

---

**La bomba de calor ALEZIO está compuesta por:**

- ▶ Un módulo exterior para la producción de energía en modo de calor únicamente cuando se combina con un módulo interior sin aislar.
- ▶ Un módulo exterior reversible para la producción de energía en modo de calor o frío cuando se combina con un módulo interior aislado
- ▶ Un módulo interior con un cuadro de mando para asegurar el intercambio térmico entre el fluido R410A y el circuito hidráulico


Las dos unidades están conectadas por medio de conexiones frigoríficas y eléctricas.

**El sistema presenta las siguientes ventajas:**

- ▶ El circuito de calefacción permanece en el volumen aislado de la habitación. No hay riesgo de helada de las canalizaciones.
- ▶ El sistema DC inverter permite a la bomba de calor modular su potencia para adaptarse a las necesidades de la habitación.
- ▶ El cuadro de mando emplea la sonda exterior para ajustar la temperatura del circuito de calefacción en función de la temperatura exterior.

## 3.2 Cuadro de control

### 3.2.1. Descripción




M002226-B

- ① Pantalla
- ② Interruptor on/off
- ③ Manómetro
- ④ Tecla de validación ← o **SERVICE**
- ⑤ Tecla temperatura ACS ☰ o +
- ⑥ Tecla temperatura calefacción ||||| o -
- ⑦ Tecla ↶ [Escape]
- ⑧ Tecla de forzado del aporte
- ⑨ Tecla menú

### 3.2.2. Descripción de la pantalla

La pantalla indica el estado de funcionamiento de la bomba de calor, la temperatura de salida de calefacción y los posibles códigos de error.



①

**Menús**

- ▶ **i**: Visualización del menú Información
- ▶ **Person**: Menú Usuario
- ▶ **Wrench**: Ajustes del instalador

②

**Modos de funcionamiento**

- ▶ **Faucet**: Modo de agua caliente sanitaria
- ▶ **Snowflake**: Modo de enfriamiento (Únicamente para las versiones reversibles)
- ▶ **Snowflake with slash**: Modo de paro/antihielo
- ▶ **Thermometer**: Modo de calefacción
- ▶ **Cylinder**: Compresor en marcha
- ▶ **Lightning bolt**: Aporte en funcionamiento, marcha 1-2

③

**Activación del aporte forzado**

- ▶ **Thermometer + Faucet**: Calefacción
- ▶ **Thermometer + Faucet**: ACS
- ▶ **Thermometer + Faucet + Faucet**: Calefacción + ACS

**Otra información**

- ▶ **Warning triangle**: Defecto activo
- ▶ **Thermometer + Faucet**: Ajuste de las temperaturas de consigna
- ▶ **SERVICE**: Hay un ciclo de purga manual en marcha / Presentación permanente del menú Información / La función de secado de capa está activa

# 4 Utilización del aparato

## 4.1 Arrancar y detener la bomba de calor

### 4.1.1. Arrancar la bomba de calor






#### ADVERTENCIA

La primera puesta en servicio o un arranque cuando la bomba de calor se ha detenido por completo sólo puede hacerlo un profesional cualificado.

Arrancar la bomba de calor para producir calefacción, agua caliente sanitaria o refrigeración (Modo de enfriamiento: Únicamente para las versiones reversibles).

Para volver arrancar una bomba de calor que está en el modo paro/antihielo hay que efectuar las siguientes operaciones:

1. Pulsar 2 veces la tecla  para modificar el modo de funcionamiento.  
 Véase el capítulo: "Modificación del modo de funcionamiento", página 18.
2. Pulsar la tecla  para validar y salir del menú.




Si no se acciona ninguna tecla, se sale automáticamente de los menús de ajuste después de 10 segundos sin guardar los parámetros.

Pulsar la tecla  para salir del menú.






Aparece en pantalla la siguiente información, que indica el modo de funcionamiento de la bomba de calor:






M002239-B



M002249-B

| Modo de funcionamiento                 | Visualización en la pantalla   |
|--|--|
| Calefacción y agua caliente sanitaria  |  <p>M002290-A</p>   |
| Calefacción                            |  <p>M002289-A</p>   |
| Agua caliente sanitaria                |  <p>M002293-A</p>   |
| Enfriamiento y agua caliente sanitaria |  <p>M002292-A</p>  |
| Enfriamiento                           |  <p>M002291-A</p> |

| Modo de funcionamiento            | Visualización en la pantalla   |
|-----------------------------------|--|
| Modo de paro/antihielo            |  <p>M002288-A</p> |
| Piscina                           |  <p>M002289-A</p> |
| Piscina y agua caliente sanitaria |  <p>M002290-A</p> |


#### 4.1.2. Parada de la calefacción central


Es posible detener la calefacción central y seleccionar un modo de funcionamiento adaptado a la situación de confort deseada:


- ▶ Usando confort, en verano se podrá refrigerar ❄️ (Únicamente para las versiones reversibles).
- ▶ En caso de una ausencia prolongada (fin de semana, vacaciones) se podrá pasar al modo de parada/antihielo .
- ▶ Durante todo el año se podrá preparar agua caliente sanitaria 🚰.

## 4.2 Visualización del menú Información

Para visualizar los datos del menú Información hay que hacer lo siguiente:

1. Pulsar la tecla .






- El símbolo **i** parpadea.  
Pulsar la tecla ←.




M002247-C



- El mensaje **SERVICE** parpadea durante 5 segundos.  
Si no se acciona ninguna tecla durante 10 segundos, se vuelve a la pantalla principal.  
Para continuar en el menú Información hay que pulsar la tecla ←, el mensaje **SERVICE** deja de parpadear.



M002278-C



- Usar las teclas - y + para ir pasando la información.
- Pulsar la tecla ↻ para salir del menú.



M002248-C

#### 4.2.1. Presentación de los valores medidos

| Parámetro | Descripción   | Unidad         |
|-----------|---|----------------|
| Ⓛ 1:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>En modo de calefacción: <b>Temperatura de consigna salida de calefacción</b></li> <li>En modo ACS: <b>Temperatura de consigna ACS</b></li> <li>En modo de enfriamiento: <b>Temperatura de consigna de enfriamiento</b></li> <li>En modo piscina: <b>Temperatura de consigna piscina</b></li> </ul> | °C             |
| Ⓛ 2:      | Temperatura salida medida   | °C             |
| Ⓛ 2:      | Temperatura del agua caliente sanitaria medida  | °C             |
| Ⓛ 2:      | Temperatura exterior medida   | °C             |
| Ⓛ 4:      | Caudal de agua  | Litros/minutos |
| S o F 4   | Versión del programa  |                |

#### 4.2.2. Indicación del consumo de energía





| Parámetro | Descripción  | Unidad |
|-----------|--|--------|
| Ⓛ 1:      | Consumo estimado de energía eléctrica en modo de calefacción <sup>(1)</sup>          | kWh    |
| Ⓛ 2:      | Consumo estimado de energía eléctrica en modo ACS <sup>(1)</sup>                     | kWh    |
| Ⓛ 3:      | Consumo estimado de energía eléctrica en modo de refrigeración <sup>(1)</sup><br>(2) | kWh    |

(1) Indicación disponible si está activada la función de consumo estimado de energía eléctrica

(2) Debe estar autorizado el modo de refrigeración



Los consumos eléctricos estimados se indican con 3 dígitos. El cuarto dígito indica la escala (x1, x10, x100, x1000).

| Ejemplo de indicación   | Descripción  |
|---|--|
|  <p style="text-align: right; font-size: small;">C004232-B</p>   | <p>El valor indicado es 123 kWh. La unidad es 1 kWh.</p>   |
|  <p style="text-align: right; font-size: small;">C004233-B</p>   | <p>El valor indicado es 1230 kWh. La unidad es 10 kWh. El cuarto dígito indica la escala x10. Solo se indican las 3 primeras cifras.</p>       |
|  <p style="text-align: right; font-size: small;">C004234-B</p>  | <p>El valor indicado es 12300 kWh. La unidad es 100 kWh. El cuarto dígito indica la escala x100. Solo se indican las 3 primeras cifras.</p>    |
|  <p style="text-align: right; font-size: small;">C004235-B</p> | <p>El valor indicado es 123000 kWh. La unidad es 1000 kWh. El cuarto dígito indica la escala x1000. Solo se indican las 3 primeras cifras.</p> |

### 4.3 Modificación de los parámetros del usuario




Si no se acciona ninguna tecla, se sale automáticamente de los menús de ajuste después de 10 segundos sin guardar los parámetros.


### 4.3.1. Modificación de la temperatura ambiente de consigna



M002240-B




M002241-B


1. Pulsar la tecla .

2. Pulsar las teclas + o - para modificar el valor.

| Temperatura                      | Intervalo de regulación | Regulación por tramos | Ajuste de fábrica |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Consigna de temperatura ambiente | de 15 a 30 °C           | 1 °C                  | 20 °C             |

3. Pulsar la tecla  para validar y salir del menú.



Si se conecta un termostato de ambiente, ajustar el termostato a un valor 2 K por encima de la consigna ambiental .


### 4.3.2. Modificación de la temperatura del agua caliente sanitaria



M002243-B



M002244-B


1. Pulsar la tecla .

2. Pulsar las teclas + o - para modificar el valor.


| Temperatura                                     | Intervalo de regulación | Regulación por tramos | Ajuste de fábrica |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Temperatura de consigna agua caliente sanitaria | de 40 a 65 °C           | 1 °C                  | 50 °C             |

3. Pulsar la tecla  para validar y salir del menú.


### 4.3.3. Modificación del modo de funcionamiento



M002249-B





M002250-B













M002251-B

1. Pulsar 2 veces la tecla .

2. Cuando el símbolo  parpadee en la pantalla, pulsar la tecla .

3. Pulsar las teclas + o - para modificar el valor (Véase el cuadro inferior).

4. Pulsar la tecla  para validar y salir del menú.

| Modo de funcionamiento                                | Valor | Visualización en la pantalla  |
|---|-------|---|
| Calefacción y agua caliente sanitaria                 | 1     |  +    |
| Calefacción   | 2     |    |
| Agua caliente sanitaria                               | 3     |    |
| Enfriamiento y agua caliente sanitaria <sup>(1)</sup> | 4     |  +  +  |
| Enfriamiento <sup>(1)</sup>                           | 5     |  +    |
| Modo de paro/antihielo                                | 6     |    |
| Piscina   | 7     |    |
| Piscina y agua caliente sanitaria                     | 8     |  +    |

(1) Únicamente para las versiones reversibles


### 4.3.4. Funcionamiento forzado del aporte





El aporte no puede funcionar en modo forzado si está seleccionado el modo de parada/antihielo.


Es posible forzar el uso del aporte como complemento de la bomba de calor. Para forzar el uso del aporte hay que hacer lo siguiente:

1. Pulsar simultáneamente las teclas  y .











M002261-C

2. Mantener pulsada la tecla  y pulsar la tecla  repetidas veces para seleccionar el funcionamiento forzado deseado.



M002264-D


| Visualización   | Aporte   |
|---|--|
|  +    | Funcionamiento forzado del aporte para la calefacción          |
|  +    | Funcionamiento forzado del aporte para el ACS                  |
|  +  +  | Funcionamiento forzado del aporte para la calefacción y el ACS |
| El símbolo  desaparece de la pantalla  | Funcionamiento forzado del aporte desactivado                  |

### 4.3.5. Modo de funcionamiento híbrido




#### ATENCIÓN

El modo de funcionamiento híbrido sólo está disponible para los aparatos con apoyo hidráulico.



El aparato permite elegir entre varios modos de funcionamiento híbrido. Los modos disponibles permiten bien sea una optimización del consumo de energía en función del coste de la energía, o bien una optimización del consumo de energía en función del consumo de energía primaria. A los dos modos de funcionamiento híbrido se accede a través del parámetro . En el modo de Optimización del consumo de energía primaria, la regulación selecciona el generador que menos energía primaria consume. En el modo de Optimización en función del coste de la energía, la regulación selecciona el generador más económico en función del coeficiente de rendimiento de la bomba de calor y en función del coste de la energía.

Para acceder a los parámetros:


1. Pulsar 3 veces la tecla .



M002253-B



M002254-B



M003105-A

2. El símbolo parpadea.  
Pulsar la tecla ← para acceder al menú "Instalador".
3. Usar las teclas + y - para pasar de un parámetro al otro.
4. Usar las teclas + y - para cambiar el valor del parámetro.  
Pulsar la tecla ← para confirmar el ajuste.

**i** Para modificar otro parámetro, retomar el procedimiento a partir del paso 3.

5. Pulsar la tecla para salir del menú.

### ■ Selección del modo de funcionamiento híbrido

| Parámetro | Descripción                    | Intervalo de regulación   | Regulación por tramos | Ajuste de fábrica |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| (1)       | Modo de funcionamiento híbrido | <b>0 a 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0 = Desactivada</li> <li>▶ 1 = Optimización del consumo de energía primaria</li> <li>▶ 2 = Optimización en función del coste de la energía</li> </ul> | 1                     | 0                 |

(1) Únicamente disponible si = 0

**i** Para utilizar el modo de funcionamiento híbrido de optimización en función del coste de la energía, es imprescindible especificar los parámetros de coste de la energía , , .

### ■ Parámetros de coste de la energía



#### ATENCIÓN

La divisa para los parámetros , , debe ser la misma. Ejemplo: en euros por kWh y en euros por litro.

**i** Los parámetros , y solo están disponibles si = 2

| Parámetro                            | Descripción  | Intervalo de regulación | Regulación por tramos | Ajuste de fábrica |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| U.2 <sup>(1)</sup>                   | Tarifa del kWh de electricidad<br>▶ Para una tarifa de electricidad normal, especificar el parámetro U.2.  | 0.01 a 2.00             | 0.01                  | 0.13              |
| U.3 <sup>(1)</sup>                   | Tarifa del kWh de electricidad (Horas de tarifa baja)<br>▶ Si hay una tarifa de electricidad normal y una reducida, especificar los parámetros U.2 para la tarifa normal y U.3 para la tarifa reducida.  | 0.01 a 2.00             | 0.01                  | 0.09              |
| U.4 <sup>(1)</sup>                   | Tarifa de la energía fósil del apoyo hidráulico.<br>▶ Caldera de gas: Tarifa por m <sup>3</sup> de gas. Ejemplo: €/m <sup>3</sup><br>▶ Caldera de gasóleo: Tarifa por litro de gasóleo. Ejemplo: €/litro | 0.01 a 2.50             | 0.01                  | 0.9               |
| (1) Únicamente disponible si P.3 = 0 |  |                         |                       |                   |

# 5 Control y mantenimiento


## 5.1 Directrices generales




### ATENCIÓN


- ▶ Es obligatoria una inspección anual.
- ▶ Es recomendable suscribir un contrato de mantenimiento.
- ▶ Las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas por un profesional cualificado.
- ▶ Sólo deben utilizarse piezas de recambio originales.
- ▶ Comprobar que los conductos y las chimeneas están bien conectados, en buen estado y sin obstrucciones.
- ▶ No modificar ni obstruir la salida o salidas de los condensados.
- ▶ Si se instala un sistema de neutralización de condensados, atenerse a las instrucciones de limpieza y mantenimiento del folleto facilitado con dicho sistema.

## 5.2 Comprobaciones periódicas




M002276-B

- ▶ Comprobar la presión del agua de la instalación. Si la presión del agua es demasiado baja, añadir agua a la instalación.  
 Véase el capítulo: "Añadir agua a la instalación", página 23.
- ▶ Controlar visualmente la eventual presencia de escapes de agua.



T000181-B

- ▶ Abrir y cerrar los grifos de los radiadores varias veces al año (ésto permite evitar que los grifos se bloqueen).




M002277-A

- ▶ Limpiar el exterior de la bomba de calor con un paño húmedo y un detergente suave.

**ATENCIÓN**


El interior de la bomba de calor sólo debe limpiarlo un profesional cualificado.

### 5.3 Añadir agua a la instalación




T000181-B


La presión de agua de la instalación debe estar comprendida entre 1,5 y 2 bar. Eventualmente añadir agua a la instalación:

1. Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
2. Ajustar el termostato ambiente a la temperatura más baja posible.
3. Poner la bomba de calor en el modo de parada/antihielo.  
 "Modificación del modo de funcionamiento", página 18






M002213-B

4. Abrir el grifo de llenado .
5. Volver a cerrar el grifo de llenado hasta que el manómetro indique una presión de 1,5 bar.
6. Poner la bomba de calor en el modo **CALEFACCION**.  
 "Modificación del modo de funcionamiento", página 18
7. Cuando la bomba se detiene, efectuar una nueva purga y completar la presión de agua.
8. El llenado y la purga de la instalación 2 veces al año deberían bastar para obtener una presión hidráulica adecuada. Si observa que es necesario introducir agua en la instalación con demasiada frecuencia, llame a su instalador.


## 5.4 Purga de la calefacción


Es indispensable purgar el aire presente eventualmente en el acumulador, las tuberías o la grifería, para evitar molestias sonoras susceptibles de producirse durante la calefacción o la extracción del agua.

### 5.4.1. Purga manual



T000181-B

1. Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
2. Poner la bomba de calor en el modo de parada/antihielo.  
 "Modificación del modo de funcionamiento", página 18



M001495-A

3. Purgar los circuitos de los suelos radiantes y los radiadores. Purgar primero los pisos inferiores ① y después los pisos superiores ②.

### 5.4.2. Purga automática

Al conectar la corriente, la bomba de calor efectúa una purga automática. La purga automática dura aproximadamente un minuto.



Si hay un acumulador de ACS conectado a la bomba de calor:

La purga automática sólo se produce si la temperatura medida del ACS es inferior a 25 °C.

Es posible prolongar manualmente la purga automática más allá de un minuto:

1. Al conectar la corriente, la palabra **SERVICE** parpadea. Pulsar la tecla **SERVICE**.  
se pone en marcha un ciclo de purga. La palabra **SERVICE** deja de parpadear .
2. Pulsar la tecla **SERVICE** para detener el ciclo de purga.



Consulte al instalador para obtener más información.



#### ADVERTENCIA


Después de la purga, comprobar si la presión de la instalación todavía es suficiente. Eventualmente añadir agua a la instalación.



Véase el capítulo: "Añadir agua a la instalación", página 23

## 6 En caso de avería


### 6.1 Mensajes de error

En caso de avería, el cuadro de mando muestra el símbolo  y un código de error.





#### ADVERTENCIA

En este caso, anotar el código de defecto y llamar al instalador.  
El código de error es importante para poder determinar correcta y rápidamente el tipo de avería, y eventualmente recibir asistencia técnica de su proveedor.



M002267-B


Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla  las veces que sea necesario. El símbolo  permanece en pantalla mientras el error persiste.

Se podrá navegar por todos los menús.

| Visualización códigos de error | Descripción                               | Causas probables  | Verificación / Solución  |
|--------------------------------|---|---|--|
|                                | Error de configuración                    | El modo de regulación no es compatible con la configuración de los parámetros del instalador.   | Contactar con el instalador.   |
|                                | Fallo de la sonda de impulsión            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sonda defectuosa</li> <li>▶ Sonda no conectada o mal conectada</li> </ul>  | Contactar con el instalador.   |
|                                | Fallo de la sonda exterior                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sonda defectuosa</li> <li>▶ Sonda no conectada o mal conectada</li> </ul> <p><u>Observación:</u> La bomba de calor se basa en una temperatura exterior de -20 °C, y solo se utilizan los apoyos.</p> | Contactar con el instalador.   |
|                                | Fallo de sonda de agua caliente sanitaria | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sonda defectuosa</li> <li>▶ Sonda no conectada o mal conectada</li> </ul>  | Contactar con el instalador.   |
|                                | Fallo de caudal                           | El nivel y/o la presión de agua son demasiado bajos   | Comprobar la presión del agua de la instalación (Manómetro)                              |
|                                |   | Demasiado aire  | Para un funcionamiento óptimo, purgar completamente el módulo interior y la instalación. |
|                                | Defecto en el módulo exterior             | Defecto en el módulo exterior   | Contactar con el instalador.   |

## 6.2 Incidencias y soluciones

| Problema   | Causas probables   | Remedio   |
|--|--|---|
| Los radiadores están fríos.  | La temperatura de consigna de calefacción es demasiado baja. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aumentar el valor del parámetro <math>\text{■}\text{■}\text{■}\text{■}</math>, o bien la temperatura del termostato ambiental si hay uno conectado.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Modificación de la temperatura ambiente de consigna <math>\text{■}\text{■}\text{■}\text{■}</math>", página 17.</li> </ul> |
|  | El modo de calefacción está desactivado.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activar el modo de calefacción.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Modificación del modo de funcionamiento", página 18.</li> </ul>   |
|  | Las válvulas de los radiadores están cerradas.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.</li> </ul>  |
|  | La bomba de calor no está puesta en servicio.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar que la bomba de calor tiene corriente.</li> <li>▶ Controlar los fusibles y los interruptores.</li> </ul>   |
|  | La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Añadir agua a la instalación.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Añadir agua a la instalación", página 23.</li> </ul>  |
| No hay agua caliente sanitaria.                                    | La temperatura de consigna de ACS es demasiado baja.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aumentar el valor del parámetro <math>\text{■}\text{■}\text{■}</math>.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Modificación de la temperatura del agua caliente sanitaria <math>\text{■}\text{■}\text{■}</math>", página 17.</li> </ul>   |
|  | El modo de agua caliente sanitaria está desactivado.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activar el modo ACS.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Modificación del modo de funcionamiento", página 18.</li> </ul>  |
|  | El mando de ducha económica deja pasar demasiada poca agua.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar el mando de ducha, sustituirlo en caso necesario.</li> </ul>   |
|  | La bomba de calor no está puesta en servicio.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar que la bomba de calor tiene corriente.</li> <li>▶ Controlar los fusibles y los interruptores.</li> </ul>   |
|  | La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Añadir agua a la instalación.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Añadir agua a la instalación", página 23.</li> </ul>  |
| Variaciones importantes de temperatura del agua caliente sanitaria | Alimentación de agua insuficiente                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la presión del agua de la instalación.</li> <li>▶ Abrir el grifo.</li> </ul>   |
| La bomba de calor no funciona.                                     | La temperatura de consigna de calefacción es demasiado baja. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aumentar el valor del parámetro <math>\text{■}\text{■}\text{■}\text{■}</math>, o bien la temperatura del termostato ambiental si hay uno conectado.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Modificación de la temperatura ambiente de consigna <math>\text{■}\text{■}\text{■}\text{■}</math>", página 17.</li> </ul> |
|  | La bomba de calor no está puesta en servicio.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar que la bomba de calor tiene corriente.</li> <li>▶ Controlar los fusibles y los interruptores.</li> </ul>   |
|  | La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Añadir agua a la instalación.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Añadir agua a la instalación", página 23.</li> </ul>  |
|  | La pantalla indica un código de error.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Corregir el error si ello es posible.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Mensajes de error", página 26.</li> </ul>   |
| La presión del agua es demasiado baja (< 1 bar).                   | La instalación no tiene suficiente agua.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Añadir agua a la instalación.</li> <li>☞ Véase el capítulo: "Añadir agua a la instalación", página 23.</li> </ul>  |
|  | Fuga de agua.  | Contactar con el instalador.  |

| Problema   | Causas probables  | Remedio  |
|--|---|--|
| Ruidos en la tubería de calefacción central                  | Los racores de la tubería de la calefacción central están demasiado apretados.  | Contactar con el instalador.   |
|  | Hay aire en las tuberías de calefacción.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Es indispensable purgar el aire presente eventualmente en el acumulador, las tuberías o la grifería, para evitar molestias sonoras susceptibles de producirse durante la calefacción o la extracción del agua.</li> </ul>  Véase el capítulo: "Purga de la calefacción", página 24 |
|  | El agua circula demasiado rápidamente en el interior de la calefacción central. | Contactar con el instalador.   |
| Fuga de agua importante debajo o próxima a la bomba de calor | La tubería de la bomba de calor o de la calefacción central está dañada.        | Contactar con el instalador.   |

# 7 Características técnicas

## 7.1 Características técnicas

### 7.1.1. Bomba de calor

#### Condiciones de uso:

- ▶ Temperaturas límite de servicio en modo de calefacción:
  - Agua: +18 °C / +55 °C
  - Aire exterior: -15 °C / +35 °C
- ▶ Temperaturas límite de servicio en modo de frío:
  - Agua: +7 °C / +25 °C
  - Aire exterior: +15 °C / +40 °C
- ▶ Presión máxima de servicio: 3 bar

| AWHP-II   |                   | 4 MR   | 6 MR   | 8 MR   | 11 MR  | 11 TR   | 14 MR  | 14 TR   | 16 MR  | 16 TR   |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Potencia calorífica <sup>(1)</sup>                    | kW                | 4.1    | 5.73   | 8.08   | 10.87  | 10.37   | 13.07  | 13.07   | 14.95  | 14.95   |
| Coefficiente de rendimiento (COP) <sup>(1)</sup>      |                   | 4.3    | 3.93   | 4.03   | 4.23   | 4.15    | 3.95   | 3.95    | 3.82   | 3.82    |
| Potencia eléctrica absorbida <sup>(1)</sup>           | kWe               | 0.95   | 1.46   | 2.00   | 2.57   | 2.50    | 3.31   | 3.31    | 3.91   | 3.91    |
| Intensidad nominal <sup>(1)</sup>                     | A                 | 4.3    | 6.8    | 9.3    | 11.2   | 6.7     | 14.8   | 8.8     | 17.7   | 10.1    |
| Potencia calorífica <sup>(2)</sup>                    | kW                | 4      | 4.45   | 5.93   | 7.57   | 7.57    | 10.32  | 10.32   | 10.38  | 10.38   |
| Coefficiente de rendimiento (COP) <sup>(2)</sup>      |                   | 3.2    | 3.12   | 3.12   | 3.10   | 3.10    | 3.10   | 3.10    | 3.10   | 3.10    |
| Potencia eléctrica absorbida <sup>(2)</sup>           | kWe               | 1.23   | 1.43   | 1.90   | 2.46   | 2.46    | 3.37   | 3.37    | 3.36   | 3.36    |
| Potencia frigorífica <sup>(3)</sup>                   | kW                | 3.60   | 5.40   | 7.94   | 10.48  | 10.48   | 11.74  | 11.74   | 11.70  | 11.70   |
| Índice de eficacia energética (EER) <sup>(4)(3)</sup> |                   | 4.65   | 3.80   | 3.99   | 4.68   | 4.68    | 4.43   | 4.43    | 4.40   | 4.40    |
| Potencia eléctrica absorbida <sup>(4)</sup>           | kWe               | 0.77   | 1.40   | 1.99   | 2.24   | 2.24    | 2.65   | 2.65    | 2.70   | 2.70    |
| Presión acústica <sup>(5)</sup>                       | dB(A)             | 36     | 36     | 36     | 40     | 40      | 41     | 41      | 41     | 41      |
| Caudal nominal de agua ( $\Delta T = 5K$ )            | m <sup>3</sup> /h | 0.71   | 1.04   | 1.47   | 1.88   | 1.88    | 2.36   | 2.36    | 2.67   | 2.67    |
| Altura manométrica disponible al caudal nominal       | mbar              | 450    | 400    | 200    | 300    | 300     | 120    | 120     | -      | -       |
| Caudal de aire nominal                                | m <sup>3</sup> /h | 2100   | 2100   | 3000   | 6000   | 6000    | 6000   | 6000    | 6000   | 6000    |
| Voltaje de alimentación del grupo exterior            | V                 | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ | 400 V3~ | 230 V~ | 400 V3~ | 230 V~ | 400 V3~ |
| Intensidad de arranque                                | A                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 3       | 5      | 3       | 6      | 3       |
| Potencia acústica - Lado interior <sup>(6)</sup>      | dB(A)             | 43.2   | 43.2   | 40.4   | 38.2   | 38.2    | 40.2   | 40.2    | 43.4   | 43.4    |

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7 °C, Temperatura del agua a la salida +35 °C. Prestaciones según EN 14511-2.

(2) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +2 °C, Temperatura del agua a la salida +35 °C. Prestaciones según EN 14511-2.

(3) Únicamente para las versiones reversibles

(4) Modo de frío: Temperatura del aire exterior +35 °C, Temperatura del agua a la salida +18 °C. Prestaciones según EN 14511-2

(5) a 5 m del aparato, campo libre.

(6) Ruido emitido por la envoltura - Prueba realizada conforme a la norma NF EN 12102

| AWHP-II   |         | 4 MR    | 6 MR    | 8 MR    | 11 MR   | 11 TR   | 14 MR   | 14 TR   | 16 MR   | 16 TR   |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Potencia acústica - Lado exterior <sup>(6)</sup>  | dB(A)   | 63.7    | 63.7    | 65.2    | 65.4    | 65.4    | 66.8    | 66.8    | 69.4    | 69.4    |
| Fluido frigorífico R410A  | kg      | 2.1     | 2.5     | 3.6     | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Conexión frigorífica (Líquido-Gas)  | pulgada | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 |
| Longitud máxima precargada  | m       | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| Peso (en vacío) - Módulo exterior   | kg      | 45      | 45      | 75      | 121     | 135     | 116     | 130     | 116     | 130     |
| Peso (en vacío) - Módulo interior   | kg      | 35      | 35      | 35      | 37      | 37      | 37      | 37      | 37      | 37      |
| (1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7 °C, Temperatura del agua a la salida +35 °C. Prestaciones según EN 14511-2.<br>(2) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +2 °C, Temperatura del agua a la salida +35 °C. Prestaciones según EN 14511-2.<br>(3) Únicamente para las versiones reversibles<br>(4) Modo de frío: Temperatura del aire exterior +35 °C, Temperatura del agua a la salida +18 °C. Prestaciones según EN 14511-2<br>(5) a 5 m del aparato, campo libre.<br>(6) Ruido emitido por la envoltura - Prueba realizada conforme a la norma NF EN 12102 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

# 8 Ahorro de energía

---

## 8.1 Ahorro de energía

---

Este capítulo contiene:

- ▶ Consejos para ahorrar energía
- ▶ Consejos para ajustar correctamente el termostato ambiental

### 8.1.1. Consejos para ahorrar energía

---

- ▶ No obstruir los conductos de ventilación.
- ▶ Instalar paneles reflectantes en la parte posterior de los radiadores para evitar las pérdidas de calor.
- ▶ No cubrir los radiadores. No poner cortinas delante de los radiadores.
- ▶ Aislar las tuberías de las habitaciones que no haya que calentar (sótanos y altillos).
- ▶ Cerrar los radiadores de las habitaciones que no se utilicen.
- ▶ No dejar circular inútilmente el agua caliente (y fría).
- ▶ Instalar una alcachofa de ducha con ahorro de agua para ahorrar hasta un 40 % de energía.
- ▶ Es preferible ducharse en vez de bañarse. Un baño consume 2 veces más agua y energía.

### 8.1.2. Termostato de ambiente y ajustes

---

- ▶ Un termostato modulable, combinado por ejemplo con radiadores de grifo termostático, ahorra energía y proporciona un gran confort. Esta combinación permite ajustar la temperatura de cada salida. En la estancia donde se encuentre el termostato de ambiente no se deben instalar radiadores de grifo termostático.
- ▶ Bajar el termostato a aproximadamente 16°C por la noche o durante las horas de ausencia. Esto permite reducir los gastos de calefacción y el consumo de energía.
- ▶ Bajar el termostato ambiental al ventilar las habitaciones.
- ▶ Al ajustar un termostato horario programable, tenga en cuenta los días de ausencia y de vacaciones.



# 9 Garantías

---

## 9.1 Generalidades

---

Acaba usted de adquirir un de nuestros aparatos y deseamos agradecerle la confianza depositada.

Nos permitimos llamar su atención sobre el hecho de que su aparato mantendrá sus cualidades originales si se somete a una inspección y mantenimiento regulares.

Su instalador y toda nuestra red de servicios queda enteramente a su disposición.

## 9.2 Condiciones de la garantía

---

Las siguientes disposiciones no excluyen los derechos que pudiera tener el comprador en virtud de las disposiciones legales aplicables en el país del comprador en materia de vicios ocultos.

Su aparato goza de una garantía contractual contra cualquier defecto de fabricación a partir de su fecha de compra indicada en la factura del instalador.

La duración de la garantía está indicada en nuestro catálogo tarifa. Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante en caso de una mala utilización del aparato, de un fallo o de un mantenimiento insuficiente del mismo, o de la mala instalación del aparato (en este sentido es responsabilidad suya que esta última la realice un instalador profesional).

En particular no asumimos responsabilidad por los daños materiales, pérdidas inmateriales o lesiones personales como consecuencia de una instalación no conforme:

- ▶ con las disposiciones legales y reglamentarias, o impuestas por las autoridades locales,
- ▶ con las disposiciones nacionales, locales y particulares que rigen la instalación,
- ▶ a nuestras instrucciones y prescripciones de instalación, en particular en lo relativo al mantenimiento regular de los aparatos,
- ▶ a lo establecido en el sector.

Nuestra garantía contractual se limita a la sustitución o reparación únicamente de las piezas reconocidas como defectuosas por nuestros servicios técnicos, excepción hecha de los gastos de mano de obra, desplazamiento y transporte.

Nuestra garantía contractual no cubre la sustitución o reparación de piezas como consecuencia de un desgaste normal, de una mala utilización, de la intervención de terceros no cualificados, de un fallo o de un mantenimiento insuficiente, de una alimentación eléctrica inadecuada y de la utilización de un combustible inadecuado o de mala calidad.

Los submontajes, como motores, bombas, válvulas eléctricas, etc..., sólo se garantizan si nunca han sido desmontados.

Son de aplicación los derechos establecidos por la directiva europea 99/44/CEE, recogidos en el decreto legislativo n.º 24 del 2 de febrero de 2002 publicado en el diario oficial n.º 57 del 8 de marzo de 2002.



**DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S**

[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)  
 Direction des Ventes France  
 57, rue de la Gare  
 F- 67580 MERTZWILLER  
 ☎ +33 (0)3 88 80 27 00  
 📠 +33 (0)3 88 80 27 99

**DE DIETRICH REMEHA GmbH**

[www.remeha.de](http://www.remeha.de)  
 Rheiner Strasse 151  
 D- 48282 EMSDETTEN  
 ☎ +49 (0)25 72 / 9161-0  
 📠 +49 (0)25 72 / 9161-102  
 info@remeha.de

**DE DIETRICH**

[www.dedietrich-otoplenie.ru](http://www.dedietrich-otoplenie.ru)  
 129164, Россия, г. Москва  
 Зубарев переулок, д. 15/1  
 Бизнес-центр «Чайка Плаза»,  
 офис 309  
 ☎ +7 (495) 221-31-51  
 dedietrich@nnt.ru

**VAN MARCKE**

[www.vanmarcke.be](http://www.vanmarcke.be)  
 Weggevoerdenlaan 5  
 B- 8500 KORTRIJK  
 ☎ +32 (0)56/23 75 11

**NEUBERG S.A.**

[www.dedietrich-heating.com](http://www.dedietrich-heating.com)  
 39 rue Jacques Stas  
 L- 2010 LUXEMBOURG  
 ☎ +352 (0)2 401 401

**DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.**

[www.dedietrich-calefaccion.es](http://www.dedietrich-calefaccion.es)  
 Av. Príncep d'Astúries 43-45  
 08012 BARCELONA  
 ☎ +34 932 920 520  
 📠 +34 932 184 709

**DE DIETRICH SERVICE**

[www.dedietrich-heiztechnik.com](http://www.dedietrich-heiztechnik.com)  
 ☎ Freecall 0800 / 201608

**WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG**

[www.waltermeier.com](http://www.waltermeier.com)  
 Bahnstrasse 24  
 CH-8603 SCHWERZENBACH  
 +41 (0) 44 806 44 24  
 Serviceline +41 (0)8 00 846 846  
 ☎ +41 (0) 44 806 44 25  
 ch.klima@waltermeier.com

**WALTER MEIER (Climat Suisse) SA**

[www.waltermeier.com](http://www.waltermeier.com)  
 Z.I. de la Veyre B, St-Légier  
 CH-1800 VEVEY 1  
 ☎ +41 (0) 21 943 02 22  
 Serviceline +41 (0)8 00 846 846  
 ☎ +41 (0) 21 943 02 33  
 ch.climat@waltermeier.com

**DUEDI S.r.l.**

[www.duediclima.it](http://www.duediclima.it)  
 Distributore Ufficiale Esclusivo  
 De Dietrich-Thermique Italia  
 Via Passatore, 12 - 12010  
 San Defendente di Cervasca  
 CUNEO  
 ☎ +39 0171 857170  
 📠 +39 0171 687875  
 info@duediclima.it

**DE DIETRICH**

[www.dedietrich-heating.com](http://www.dedietrich-heating.com)  
 Room 512, Tower A, Kelun Building  
 12A Guanghua Rd, Chaoyang District  
 C-100020 BEIJING  
 ☎ +86 (0)106.581.4017  
 +86 (0)106.581.4018  
 +86 (0)106.581.7056  
 ☎ +86 (0)106.581.4019  
 contactBJ@dedietrich.com.cn

**BDR Thermea (Czech republic) s.r.o**

[www.dedietrich.cz](http://www.dedietrich.cz)  
 Jeseniova 2770/56  
 130 00 Praha 3  
 ☎ +420 271 001 627  
 info@dedietrich.cz

AD001NU-LAI

CE

**R410A**

M001476-C

© Derechos de autor

Todos los datos técnicos que figuran en las presentes instrucciones, así como las ilustraciones y esquemas eléctricos, son de nuestra propiedad, y no se pueden reproducir sin nuestra autorización previa por escrito.

23/04/2013



300023326-001-03

**De Dietrich**

DE DIETRICH THERMIQUE

57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30